

■交換用印面

●9mm丸浸透ネーム印

既製品 500円 +消費税
別製品 1,000円 +消費税

●5mm丸訂正浸透ネーム印

既製品 500円 +消費税
別製品 1,000円 +消費税

●10mm丸黒檀認印

既製品 500円 +消費税
別製品 1,500円 +消費税

G 9mm丸浸透ネーム印(楷書体)



●入ります文字は4パターンとなります。

- Ⓐ姓のみ (最大6文字まで)
- Ⓑ名前のみ (最大4文字まで)
- Ⓒ姓+1文字小さいもの (最大6文字まで)
- Ⓓフルネーム (最大6文字まで)

●文字は漢字、ひらがな、カタカナ、のみになります。
(指定書体、アルファベット等は作製できません。)


T 5mm丸訂正浸透ネーム印(楷書体)



Ⓐ姓のみ (最大4文字まで)
Ⓑ名前のみ (最大4文字まで)

●文字は漢字、ひらがな、カタカナ、のみになります。
(ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。)

K 10mm丸黒檀認印(古印体)



●文字は姓のみ (最大4文字まで)
漢字のみになります。
(ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。)

※既製ネーム/黒檀認印について……文字は、日本語の当用漢字、人名漢字で、上記書体パターンであれば、どんな名字又は名前でも既製品扱いとなります。


■TANIEVER スタンペン/レヴィナ 替芯交換方法一覧

スタンペンGノック式

ボールペンの替芯交換方法

○替芯は67L芯(D-1芯・4C芯・SE-7)黒をご使用ください。

1. ノックして、ボールペン芯が出た状態にしてください。
2. 先端④を回して外してください。
3. ③から④を引き抜いてください。
4. ⑥からボールペン芯を引き抜いて新しいボールペン芯と交換してください。
5. ⑤にパネを入れて⑥に差し込み、先端④を取り付けてください。



スタンペン9 / 和偲スタンペン9

ボールペンの替芯交換方法

・①と②をネジして分けます。

・①から③を引き抜いてください。

・③から④を外してください。

・③に新しいボールペン替芯を差し込んで①に入れてください。

・①に②をネジ込んでください。

○替芯は67L芯(D-1芯・4C芯・SE-7)黒をご使用ください。

① ② ③ ④

■ボールペン使用上の注意点

・上向きの筆記は、書けなくなったり、インキ漏れの原因となりますのでお避け下さい。

・筆記・描写以外に使用しないで下さい。

・先端がとがっていますので、ご注意下さい。

・落としたり、激しく振ったりするなどショックを与えるとインキ漏れの原因になります。


4FE(イレイザー)

消しゴムの交換方法

①軸を消しゴムの状態にし、ノックをして残りの消しゴムをプラスチックの芯ごと抜いてください。(図A)

②ノックした状態で替えゴムをプラスチック芯の方から、入れてください。(図B)
固定するまでしっかりと差し込んでください。(図C)

③2mm程度消しゴム芯をだしてお使いください。*長くだと、芯が折れる恐れがあります。



スタンペンサイドノック

ボールペンの替芯交換方法

○替芯は98L芯(K-0.7芯・BSRF-6F-S-7L)黒をご使用ください。




●①の部分を回転させながらボディーから外し、中のボールペン芯を引き抜き、新しいボールペン芯と交換して下さい。

※①を締めすぎると破損の原因になりますのでご注意下さい。

スタンペンGT/GK レヴィナGT/GK

ボールペンの替芯交換方法

○替芯は67L芯(D-1芯・4C芯・SE-7)黒をご使用ください。



●②から①を引き抜いて下さい。

●③の樹脂部分を回して②から抜いて下さい。

●③から④のボールペン芯を抜いて、新しい

ボールペン芯と交換して下さい。

●③を②に差し込んで樹脂部分を回してねじ込んで下さい。

●②に①を差し込んで下さい。

G 9mm丸浸透ネーム印(楷書体)




Ⓐ姓のみ (最大4文字まで)

Ⓑ名前のみ (最大4文字まで)


●文字は漢字、ひらがな、カタカナ、のみになります。
(指定書体、アルファベット等は作製できません。)

T 5mm丸訂正浸透ネーム印(楷書体)



●文字は漢字、ひらがな、カタカナ、のみになります。
(ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。)

K 10mm丸黒檀認印(古印体)




●文字は姓のみ (最大4文字まで)
漢字のみになります。
(ひらがな、カタカナ、アルファベット等は作製できません。)

4F/4FCL(キャップレス)/4Fgel(ゲル)/4FE(イレイザー)/4Fmetal(メタル)


ボールペンの替芯交換方法

シャーペンシルの芯補充方法



●キャップを持って胴を回してはずしてください。

●ボールペンの芯を引き抜いてください。
新しいボールペン替芯をしっかりと差し込んでください。




●胴をはずし、シャーペンシル機構部分を引き抜いてください。

●芯タンク内に替芯(0.5%)を入れてください。
替芯は4本以上入れないで下さい。


スタンペン スラットG / レヴィナG

ボールペンの替芯交換方法

○替芯は67L芯(D-1芯・4C芯・SE-7)黒をご使用ください。



●本体を持って胴を←方向に回してはずしてください。




●ポールペンの芯を引き抜いて下さい。
新しいボールペン替芯をしっかりと差し込んで下さい。


スタンペン スラット Gシャータス

ボールペンの替芯交換方法

シャーペンシルの芯補充方法



●本体と胴を持って胴を↓方向に引き抜いて下さい。




●胴をはずし、シャーペンシルのグレーのプラスチック部分を持つて機構部を引き抜いて下さい。

●芯タンク内に替芯(0.5%)を入れて下さい。

※替芯は4本以上入れないで下さい。

スタンペンGJr.

ボールペンの替芯交換方法



●①から②を引き抜いて下さい。

●③の樹脂部分を回して①から抜いて下さい。

●③から④のボールペン芯を抜いて、新しいボールペン芯と交換して下さい。

●③を①に差し込んで樹脂部分を回してねじ込んで下さい。

●②に①をしっかりと差し込んで下さい。

●替芯はJr専用の替芯をご使用下さい。

他社製の替芯SE-5芯・4C-0.5芯・BF-8EF芯もご利用出来ます。

●②に①をしっかりと差し込んで下さい。

●②に①を差し込んで樹脂部分を回してねじ込んで下さい。

●②に①を差し込んで下さい。

<p